TOSHIBA

Leading Innovation >>>>



東芝真空圧力『江江保温釜 家庭用

取扱説明書

お料理メニュー付

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

形 名

1.0L タイプ

RC-10VGC

1.81 タイプ

RC-18VGC



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝真空圧力 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~5ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

もくじ

| 女王上のご注思こと |
|-----------------------------------|
| お願い 5 |
| 各部のなまえ |
| ふたの開閉について7 |
| 内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)8 |
| コードを出す/収納する 8 |
| ご取り炊さかに |
| 炊飯前の点検 9 |
| 基本の手順 10 |
| おいしいご飯のポイント 11 |
| ■ 白米/無洗米の炊きかた・すしめし 12 |
| ■ いろいろなご飯の炊きかた・早炊き 14 |
| ■予約炊飯のしかた |
| ■ 保温について (再加熱) 18 |
| ■ お料理メニュー 20 |
| ■調理のしかた 23 |
| ●炊飯時間の表示について 27 |
| ●使用中の音について ······· 27 |
| ●よくある質問 ····· 27 |
| お手入れ |
| 煮沸クリーニング 29 |
| うまくできない/こんなときは 30 |
| エラー表示 |
| 仕様 |
| 保証とアフターサービス |
| |
| 保証書 |
| |
| ク 炊飯容量と炊飯時間の目安 13・14 |
| + 時計の合わせかた 17 |
| ク |
| ク 保温設定の変更のしかた 33 検 ・ |
| 株温設定の変更のしかに 33 |

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

「軽傷」や「家屋・家財などの損害| が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが ある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回ってい ない。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げの販売店または、東 芝生活家電ご相

談センターにご 分解禁止 相談ください。





吸・排気口やすきまに 異物を入れない





水につけたり、 水をかけたり しない





子供だけで使わ せたり、幼児の 手の届く所で使 わない





炊飯中はふたを開けない

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く



ほこりは 乾いた布で取る



● コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

圧力炊飯方式 のため、必ずお守りください

炊飯中は圧力がかかるため、取り扱いを誤ると危険です

突然のふた開きによるやけどを防ぐために





♪ ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める





● 炊飯前に、異物が付いていないか 確認し、フィルターを取り付ける ※確認方法は9ページをご覧くだ さい。







● 炊込みご飯は早炊きコースで炊か

早炊きコースは高火力で炊くため、 内ぶたに具が詰まりやすくなります。

● 蒸気出口(フィルター・圧力調整 部・安全弁・逆止弁)をふさぐよ うなものを入れない

《使用してはいけない例》

- ・ 青菜などシート状になる具材
- ・クッキングシート・アルミ箔・ラ ップ・あく取りシート
- ・食材をポリ袋に入れて炊飯コース で加熱する料理

内容物が噴出することによるやけどを防ぐために



- [圧力] 表示が「点灯」や「点滅」 しているときは、ふたを開けない 炊飯途中で切キーを押したり、停電に なったときにふたを開ける場合は、「圧 力]表示が消灯したことを確認してか らふたを開けてください。
- フックボタンが重くてふたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない 本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

高温の蒸気によるやけどを防ぐために



● 蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中は本体を揺らしたり、 持ち運びしない

ふきこぼれによるやけどを防ぐために



● 蒸気口を確実に取り付ける



● 本書に記載以外の用途には使わない 《使用してはいけない調理例》

- ・ 分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルー などの粘性のある料理
- ・多量の油を使う料理
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい料理
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する料理
- おかゆ・玄米は水が多いため、白米・ 早炊きコースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の線 以上に水を入れて炊飯・調理をしない

願

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

こんな所で使わない



● 水のかかる所や、火気の近く



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。



- 壁や家具などの近く
- キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- 荷重強度が不足しているスライド 式テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 15kg 以上、1.8Lタイプで 20kg 以上 のものをお使いください。

♪ ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

やけどを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板・フラン ジヒータなどの高温部に触れない



- お手入れは本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。
- 炊飯後・調理後、ふたを開けると きは蒸気や内ぶたから落ちる熱い 水滴に気をつける



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

安全にお使いいただくために



● 心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない キッチン用収納棚などをお使いのと

きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



設置場所について

お願い

紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上に 置かない

吸・排気口がふさがれて、エラー表示が出て止ま る原因になります。

直射日光が当たる所・油などが飛び散る所に 置かない

変色・変形の原因になります。

テレビ・ラジオ・電話など、磁気に弱い無線 機器の近くに置かない

テレビなどに雑音が入る原因になります。

本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸・排気口などから、ほこ りや虫が入ると故障の原因になります。

で使用について

水滴・異物が付いたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、真空になら ない、故障などの原因になります。 ※確認方法は9ページをご覧ください。

- クランプ受け部・クランプ部に異物が付いたま まふたを閉めるとふたが半ロック状態になり、 エラー表示が出て止まる原因になります。
- ●内ぶたの各部や内ぶたパッキン、内釜のふち、真 空吸気口、真空排気口、クランプ受け部・クラン プ部に異物が付いていると真空になりません。

磁気に弱いものを近づけない

磁気カード/磁気テープ類

キャッシュカード・自動改札定期券・ カセットテープなど

記録が消える原因になります。

ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。



空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

● クレンザー・漂白剤などで洗わない。

内釜について

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- ●たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。










/ 研磨面で 洗わない

- (台所用中性洗剤で洗う) 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。


で使用によりフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

各部のなまえ

初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・フィル ター・蒸気口・付属品を洗ってください。(28ページ)



操作部 炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



■電源プラグを抜いているときには、内蔵のリチウム電池で表示部の時計を動かします。 (リチウム電池が消耗したら……32ページ)

ふたの開閉について

■ ふたを開ける



- **圧力**表示が「点灯」や「点滅」し ているときは、ふたを開けない
- フックボタンが重くてふたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さな い (開けかた…32ページ)

密閉度が高いため、ふたが開くまで少し 時間がかかります。

保温中など本体が温かいと、冷えていると きよりも時間がかかります。

真空保温中にふたを開けるとき 保温中

『フックボタンランプが点灯』しているとき



フックボタンをゆっくりと押し込んだ場合など、 押しかたによっては 1 回でふたが開くことがあ りますが故障ではありません。

【フックボタンランプ消灯中】

フックボタンを 1 回押すと、ふたが開きます。

途中でふたを開けるとき

炊飯中は安全のためロックがかかり、フックボタンを押してもふたは開きません。 やむをえず途中でふたを開けるときは、下記の手順に従ってください。

(N) 蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、手や顔を近づけない

1 切キーを押す(♪ピッピッピッピッ)

2分間、お待ちください



- ブザーが鳴るまで、ふたを開けることはで きません。
- ※ただし、切キーを押して♪ピーと鳴った ときは、ふたを開けることができます。

ブザーが鳴ったら、ふたを開ける

を確認してから、ふたを開ける



フックボタンが重くて、ふたが開 かないときは、無理に開けない

(炊飯を続ける場合は、始めから操作をやり直してください。ただし、うまく炊けないことがあります)

■ ふたを閉める

●付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたが閉まりません。

先端中央



- 「カチッ」と 音がする まで押す
- ふたを閉める前には、クランプ受け部に異物が
 はいてとを歴書せる。 ないことを確認する(9ページ)


密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあ ります。

保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉 まりにくく感じます。

で飯の炊きかた炊飯前の点検


↑ 炊飯前には下記の点検を行ってください。 異物や水滴があるときは取り除いてください。 ※点検を行う理由は、3・5ページを ご覧ください。

内ぶた 異物を取る 弁の動作 フィルターの取り付け



異物があった場合は、竹串やようじなどで取り除く

内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)





①片手で つまみを持つ ※片手で持た ないと、内 ぶたが手前 に倒れます。


フィルターの取り付け



つまみが水平に なるまで回す。

● はずすときは、反対 方向に回す。

内ぶたを付ける



公部(2ヶ所)

①差し込み部を凸部 にのせるようにして、 奥側に差し込む



②「カチッ」と音 がするまで上側 を押し込む

確実に 差し込む

■ 蒸気口を 本体からはずす





取り付けるときは、 押し入れる


はずす

ケースとキャップを つかみながら



ロックをはずす

■閉める




ケースのつめをキャップの 穴に差し込み、ロックを確 実に閉める

※キャップに付いている蒸気口シールパッキンがはずれてしまっ たときは、溝に押し入れてください。

コードを出す/収納する(コードリール式)

出す




●赤印以上は引き出さない。

■収納する



コードのねじれを直し、 少し引くと 自動的に巻き込む

最後まで電源プラグを持つ (電源プラグが当たって、けがの原因) 2 クランプ受け部 異物を取る




異物の取り除きかた(29ページ)

3 蒸気口 取り付け



温度センサー、他各部(異物を取る)水滴をふく



温度センサーにこびりついた汚れがあるとき (29ページ)

の炊き

か

基本の手

基本の手順

お米を計る 付属の計量カップで 【悪い例】 【良い例】








すりきり 1 カップ=約 180ml(約1合)

● 料理用の計量カップ (200ml) や計量米び つでは、誤差が出ることがあります。

お米を洗う水が澄むまで手早く




内釜でお米を洗えます

①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てます。

- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま でくり返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合わ せます。(その他の水位目盛…13.14ページ)

- お好みにより、水の量を増減してください。
 - (目盛に対して 2mm 以内を目安に)

内釜をセットして、ふたを閉める



内釜外面の水分を ふき取って



⚠「カチッ」と音が するまで押す

※必ずふたを閉めた後に炊飯キーを押してくだ さい。(炊飯キーを押した後にふたを閉める と確実に閉まらず、炊飯中にふたが開きます)

炊飯コースを確認して 炊飯開始





炊き上がりまでの時間を表示 (5 分刻みで表示。詳しくは 27 ページ)

炊飯キーを押すと〔炊飯ランプ〕と〔フック ボタンランプ〕が点灯します。

炊飯キーを押すとふたはロックします(7ページ)

〔フックボタンランプ〕は、真空が解除され ると消灯します。

〔炊飯ランプ〕は、むらしになると点滅します。

ブザーが鳴ったら、炊き上がり

● 〔保温ランプ〕が点灯。

▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

- ■お米を浸す必要はありません。 (炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、 庫内や内ぶたを人肌程度に冷ましてから炊飯してください。

おいしいご飯のポイント

→白米 / 無洗米の炊きかた・すしめし 12ページ

→いろいろなご飯の炊きかた・早炊き 14ページ

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

計量カップ

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みにより、水の量を増減

| かためが好み | 目盛より少なめ |
|----------|---------|
| やわらかめが好み | 目盛より多め |

| 新米 | 目盛より少なめ |
|---------------------|---------|
| 胚芽米 | 目盛通り |
| 古米 梅雨どき以降 麦ご飯 | 目盛より多め |

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」 「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍 保存をおすすめします。

(保温について詳しくは 18・19ページ)

お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1ヶ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザルトげ 放置は避けましょう。 お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



炊飯に適さない水





ぱさつき かたいご飯

√ べちゃついたご飯

pH9以上

アルカリ

イオン水

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊 けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

洗った後は水分をふ き取ってください。 汚れたままにし ておくと、にお いの原因

> 保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。 (においの原因)


内ぶた・蒸気口 も洗って、清潔に 保ちましょう



白米/無洗米の炊きかた・すしめし



炊飯コースを変えるとき



炊飯コースを選ぶとき



● コースキーを 1 回押すと〈真空保温〉 が点滅し、そのまま5秒たつと自動 的に保温になります。


前回と同じ炊飯コースで炊くとき



(炊飯) を押すだけ

■ コースキーで選ぶ炊飯コースは記憶 されるので、同じコースで炊くとき は設定し直す必要はありません。

を押すたびに炊飯コースが点滅し、選択が変わります。



お米の銘柄で炊飯コースを選ぶとき

栽培方法などによりお米の質は変わりますので、目安としてご覧ください。

かたい炊き上がりになりやすい米

粘りがでやすい米

やわらか

きらら397 ほしのゆめ

コシヒカリ ヒノヒカリ ひとめぼれ あきたこまち

ふつう

しゃっきり 魚沼産コシヒカリ ミルキークイーン

つがるロマン 日本晴

お米の銘柄がわからないときや、この図にないお米の銘柄は〈ふつう〉でお試しください。

無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1~2回すすいでくだ さい。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、コースキーで〈無洗米〉に合わせて炊飯してください。

すしめし 次のように水位目盛やコースを合わせます(詳しい作りかた…22ページ)

- 白米を使うとき …… 水位目盛「白米すし」、コース〈白米〉〈ふつう〉
- ●無洗米を使うとき … 水位目盛「無洗米すし」、コース〈無洗米〉〈ふつう〉

■炊飯容量(カップ)

| | 白米・無洗米 | すしめし |
|----------|----------------|---------|
| 1.0L タイプ | $0.5 \sim 5.5$ | 1 ~ 5.5 |
| 1.8L タイプ | 1~10 | 2~10 |

炊飯時間の日安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

| | もちもち | やわらか | ふつう | しゃっきり | おこげ | すしめし |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.0L タイプ | 60分 (55~65分) | 60分 (55~65分) | 50分 (45~55分) | 40分 (35~45分) | 55分 (50~60分) | 50分 (45~55分) |
| 1.8L タイプ | 60分 (55~70分) | 60分 (55~70分) | 50分 (45~60分) | 40分 (35~50分) | 55分 (50~65分) | 50分 (45~60分) |

- 上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などにより 10 分程度変わります。
- ●〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

お好みのご飯に炊けないときは

- やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。
- かたいとき
- → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。 炊飯前にお米を水に浸してから炊いてください。

いろいろなご飯の炊きかた・早炊き


炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選びます。

| 炊きたいもの | | 水位目盛 | 炊飯コース | 炊飯容量(カップ) 〔 〕は具を入れるときの最大量 | | |
|--------|----------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | 1.0L タイプ | 1.8L タイプ | |
| 早炊き(白芝 | 米/無洗米) | 白米 / 無洗米 | 早炊き | 0.5 ~ 4 * | 1 ~ 6 * | |
| 炊込みご飯 | (白米/無洗米) | 白米 / 無洗米 | 炊込み | 1 \sim 4 * | 2 ~ 6 * | |
| おこわ | | おこわ | 炊込み | 2~4 | 3~6 | |
| 玄米 | | 玄米 | 玄米 | 1~4(3) | 1 ~ 8 (6) | |
| 発芽玄米・分 | 分づき米 | 白米 / 無洗米 | 発芽玄米 | 1 ~ 4 * (3) | 2 ~ 8 *(6) | |
| 雑穀米ご飯 | ・胚芽米 | 白米 / 無洗米 | 雑穀米 | 1 ~ 4 * (3) | 2 ~ 8 *(6) | |
| 全がゆ | (白米のおかゆ) | おかゆ 全 | おかゆ | 0.5 ~ 1.5 (1) | 1 ~ 3 (2) | |
| 五分がゆ | (白米のおかゆ) | おかゆ 5 分 | おかゆ | 0.5 ~ 1 (0.5) | 0.5 ~ 1.5 (1) | |
| 玄米がゆ | (玄米のおかゆ) | おかゆ 全 | 玄米粥 | 0.5 ~ 1.5 (1) | 1 ~ 3 (2) | |

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。

*:水位目盛の最大量より少なくなります。

炊飯コースの設定のしかた



毎回、炊飯コースを設定します

メニューキーで選ぶコースは**記憶されない**ので、炊飯するたびに設定が必要です。

〈早炊き〉〈炊込み〉コースの場合

メニューキーを押す前に確認

自来 〈白米〉〈無洗米〉 どちらのコースに なってますか?

か欠くお米と違っている場合は、コースキーで変更した後(12ページ)、
メニューキーで〈早炊き〉または〈炊込み〉に合わせてください。

■炊飯時間の目安(100V、室温・水温 23℃、標準の水加減の場合)

| | 早炊き | 炊込み | おこわ | 玄米 | 発芽玄米 | 雑穀米 | おかゆ | 玄米粥 |
|------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.0L | 20分 * | 50分 * | 50分 * | 65分 | 55分 | 60分 | 65分 | 80分 |
| タイプ | (15~30分) | (45~55分) | (45~55分) | (60~70分) | (50~60分) | (55~65分) | (60~70分) | (75~85分) |
| 1.8L | 25分 * | 55分 * | 55分 * | 70分 | 55分 | 60分 | 70分 | 85分 |
| タイプ | (20~35分) | (50~65分) | (50~65分) | (65~75分) | (50~65分) | (55~70分) | (65~80分) | (80~95分) |

- 上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などにより 10 分程度変わります。
- *:〈無洗米〉に合わせた場合は、5分程度長くなります。

早炊き 白いご飯を炊くときに使用

●炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開けずにしばらくむらしてください。

次のような早炊きはしない。炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

炊込みご飯・おこわ

- ▶「五目で飯」「グリーンピースで飯」「黒豆で飯」「赤飯」(20・21ページ) (「赤飯」を蒸して作る場合…26ページ)
- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(20ページ)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米 2 カップに対してうるち米 1 カップの割合で炊いてください。

玄米 ▶「玄米の炊込みご飯」(22ページ)

- 玄米コースは白米に比べて時間をかけて炊飯します。 お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米

● 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップをおすすめします。発芽玄米だけでも炊けます。

雑穀米ご飯(麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を 1割くらいでお試しください)
- ●水の量は炊くお米により「白米」または「無洗米」 の水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- ■蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間浸して、雑穀類が沈んでから炊飯してください。 (蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

●炊飯量は少なめにします。

3 カップまで (1.0L タイプ) 5 カップまで (1.8L タイプ)

おかゆ・玄米がゆ

- おかゆは〈おかゆ〉コース、玄米のおかゆは〈玄米粥〉コースで炊いてください。 (他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- ご飯からおかゆはできません。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

雑穀類を混ぜるときの 炊飯コース

【炊飯コース】

白米に → 雑穀米

玄米に → 玄米

発芽玄米に → 発芽玄米

おかゆに → **おかゆ**

玄米がゆに →→ **玄米粥**

お願い

●「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。

(ふきこぼれ・異物の詰まりによるやけど・破損の原因)

- 保温については 19ページをご覧ください。
- 白米・無洗米・玄米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

た

予約炊飯のしかた

予約中は真空ポンプなどの音がします (詳しくは27ページ)

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

現在時刻が合っているか確認する

● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊き上がりません。

内釜を本体に入れて、ふたを閉める

● 内釜を入れないと、予約できません。

コースを確認する

〈白米〉〈無洗米〉〈玄米〉〈おかゆ〉〈玄米がゆ〉の予約がで

● 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。 $(12 \cdot 14 \,\% - 5)$ ◆ 玄米・おかゆ・玄米がゆは必ず炊 飯コースを合わせてください。

> 他の炊飯コースで炊くと、 | ふきこぼれ・やけどの原因。



を押す



予約キーを押すたびに (予約1) と〔予約2〕の表示が変わる。



で炊き上がり時刻にする

時計は24時間表示 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00



【朝 7:30 に炊き上がる例】

- 10 分単位で設定できます。
- ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同じ予 約時刻のときは、省略できます。



♪ピッ 完了 ♪ピー、ピピッ

予約ランプは (点灯) 炊飯ランプは〔消灯〕

※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。炊 飯開始まで、真空ポンプが作動する音が数回します。 (詳しくは右ページをご覧ください)

➡ 予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません)

- 炊飯が始まると、炊飯ランプが点 灯。(炊き上がるまで点灯のまま)
- 炊飯が始まるまで、予約時刻を表 示。炊飯が始まると、炊き上がりま での時間を表示。(詳しくは27ペ ージ)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



〈玄米〉〈おかゆ〉〈玄米がゆ〉の予約を設定し直 すときは、再度炊飯コースも選び直してください。

■「×」は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

| 白米 | 無洗米 | 玄米 | おかゆ | 玄米がゆ | 発芽玄米 | 雑穀類 | 炊込み |
|----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |

■ 14 時間以上の予約はしない (夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。

 $%1 \sim 2$ 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

〔予約1〕と〔予約2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

を押すたびに表示が変わる

| 〔予約 1〕 | \Leftrightarrow | 〔予約2〕 |
|--------|-------------------|-------|
| 6:30 | | 19:00 |

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に



^② _時)を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

→ 同時に

炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間にくり上げ)

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。
- 炊飯キーを押して予約炊飯をセットするとすぐに真空ポンプが作動し、フックボタンランプが点灯しま す。炊飯開始まで真空⇔真空解除を数回くり返します。フックボタンランプは真空が解除されると消灯 します。フックボタンランプの点灯時間や真空になる回数は、炊飯コース・水温・予約時間などにより 異なります。

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、 を"1 秒以上"押す 表示が点滅。
- で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約中・調理中は、時計合わせ できません。
- ●時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー

00分…… ♪ピロロ

保温について

保温中は真空ポンプなどの音がします (詳しくは27ページ)

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



選択されている保温コースになる

保温コースは〈真空保温〉と〈保温〉があります。 丁場出荷時は〈真空保温〉になっています。

- ●おいしく保温するために、使用条件によって保 温温度を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。 保温ランプが消灯し、現在時刻表示になる。 (**真空保温**) または (保温) は点灯したま まです。
- ●内釜を取り出すと、自動的に切になります。

〈真空保温〉コースについて

保温中に空気を抜いて密閉することにより、保温ご飯のおいしさを保ちます。



炊き上がってから数時間後*に フックボタンランプが点灯し、真空になる

- *:] ~ 3時間程度で、ご飯の 量やほぐし具合により異な ります。ご飯の量が多いと きは長めになります。
- 真空状態を保つため、一定時間ごとに真空ポンプが作動します。
- 41 時間以降は真空になりません。
- ※保温ご飯の状態は、ご飯の量やふた開閉回数などにより異なります。 また、洗米が不十分な場合は黄変しやすくなります。

■保温中にふたを開閉すると

30 分後にフックボタンランプが点灯し、 真空になります。

■炊き上がってからふたを開けずに約30分たつと

内釜内の余分な水蒸気を排出するために真空ポンプ が少しの間作動し、すぐに真空状態を解除します。

ふたを開けるとき

- フックボタンランプ点灯中は、フックボタンを 2 回押すとふたが開きます。(詳しくは 7 ページ)
- フックボタンランプ消灯中は、1回押すだけで開きます。

保温コースの選びかた 保温中に選びます。(切状態では選べません)



真空保温



真空保温中の音が気になるとき などには、〈保温〉コースに切りか えることができます。〈保温〉コー スは保温中に真空になりません。

●選んだ保温コースは記憶され、次 回炊き上がると前回選んだ保温コ 一スになります。

■保温時間を守ってください

「×」のコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

| | 白米·無洗米 | 玄米·発芽玄米·雑穀米 | おかゆ | 炊込み |
|-----------|------------|-------------|-----|-----|
| 〈真空保温〉コース | 〇(40 時間まで) | 〇(12時間まで) | × | × |
| 〈保温〉コース | 〇(24 時間まで) | × | × | × |

- ■内釜の中にしゃもじを入れない (においの原因)
- ■冷えたご飯を保温しない(においの原因)
- ■ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)
- ※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は、 30ページを確認したうえ、33ページに従って保温設定 の変更をしてください。

保温中に表示が 点滅したら

| 保温をやめる



切キーを押して ご飯を取り出す。

(41 時間以降点滅)

保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご 飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。 また、ときどきご飯を混ぜてください。
- 「保温が長くなりそうなとき」 「少量のご飯」 「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をお すすめします。

保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に



を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

切状態から、保温にしたいとき



を1回押し、〈真空保温〉に合わせる





- ●〈真空保温〉が点滅し、5秒間ど のキーも押さないと自動で保温に なります。
- 〈保温〉コースが記憶されている ときは〈保温〉になります。

■ 保温中のご飯を〈再加熱〉して、温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押すと、再加熱を開始(9分間)

[保温ランプ] は点滅。

完了までの残時間を表示。

→ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

《再加熱を途中でやめるとき》 炊飯キーを押すと、保温に戻る

- ◆次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

18

お料理メニュー

- お米の計量は付属のカップで。(1カップ=約180ml/約1合)
- ◆大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料(4人分)

米……… 3 カップ にんじん………… 60g ゆでたけのこ…… 60g 干ししいたけ…… 2 枚 鶏むね肉…… 60g 油揚げ…… 20g(約¹/2枚) 「 酒 ……… 大さじ 1 塩 ……… 小さじ 1 しょうゆ … 大さじ 1 即席だしの素 …… 小さじ ¹/2 しいたけのもどし汁

#は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。
- **4** 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** メニューキーで 〈炊込み〉 に合わせ、炊飯キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

具や調味料を入れるとき 炊込みで飯のポイント

- 最大炊飯量を守る。(14ページ)
- ◆ たっぷりの水に約30分程度浸す。(おこわ・玄米は2時間程度)
- 浸した後は、ザルに上げて水気を切る。(ザル上げ後、放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切る
 - …米 1 カップ当たり 70g まで (乾燥豆は 30g まで)
 - …**お米に混ぜない**(リング状にのせる)

※白米・無洗米:〈炊込み〉コース

雑穀米・玄米・発芽玄米・おかゆ・玄米がゆ:それぞれの炊飯コース

● 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 早炊きはしない / 蒸気出口に具が詰ま り、やけどの原因
- ●保温・予約炊飯はしない。(変色・内釜腐食・腐敗)の原因
- 市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のも の(トマトジュースなど) で炊いた場合、うまく炊 けないことがあります。

グリーンピースご飯

材料 (4人分) ※…………3カップ 「グリーンピース (正味) …………150g 塩…………大さじ 1/2

A 「酒 ……… 大さじ 1

塩 ……… 小さじ 1

- **1** 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に 30 分浸す。
- **2** グリーンピースは洗って水気を切り、塩をまぶしておく。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3まで水を入れてよ く混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に2をリング状にのせ、 ふたを閉める。

炊込みご飯 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** メニューキーで**〈炊込み〉**に合 わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

黒豆ご飯

材料(4 人分) 米·················· 3 カップ 黒豆················ 60g

- 1 黒豆はさっと洗い、フライパンで5~10分こがさないようにいっておく。
- 2 米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米」の水位目盛3まで水を 入れる。
- **3** 米の上にいった黒豆をリング状にのせ、ふたを閉める。

炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

- **4 メニュー**キーで**〈炊込み〉**に合 わせ、**炊飯**キーを押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

赤飯

材料 (4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき) …………… 50g

※もち米だけではやわらかすぎるので、もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で炊いてください。もち米だけではうまくできません。

- #は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新し い水を入れ、弱火でかために煮 て、ささげと煮汁に分けて冷ま す。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。冷ましたささげの 煮汁を加え、「おこわ」の水位 目盛3まで水を入れてよく混ぜ 合わせる。
- **4** 米の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。

炊きおこわ 4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** メニューキーで〈炊込み〉に合わせ、炊飯キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

玄米の炊込みご飯

ごぼう.....30g

ゆでたけのこ……50g

酒 ……… 大さじ 1


塩 …… 小さじ 2/3

しょうゆ … 大さじ 1

みりん …… 大さじ 1

玄米はさっと洗い、ゴ 材料(4人分) ミやもみがらを取り除 玄米………… 3 カップ き、たっぷりの水に2 れんてん.....50g 時間浸す。

> 1 れんこんは皮をむいて いちょう切り、ごぼう はささがきにし、共に 水につけてあくを抜く。



浸した玄米をザルに上げ、内釜 に玄米を入れる。 A を加え、「玄 米」の水位目盛3まで水を入れ てよく混ぜ合わせる。

米の上に2と3をリング状に のせ、ふたを閉める。

玄米の炊込みご飯

3 カップまで(1.0Lタイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

メニューキーで**〈玄米〉**に合わ せ、炊飯キーを押す。

保温になったら全体をふんわり ほぐす。

5.5カップまで(1.0Lタイプ)

10 カップまで(1.8L タイプ)

すしめし

材料(4人分)

米………3カップ 合わせ酢(混ぜておく) 酢 ……… 大さじ6 砂糖 … 大さじ 2 1/2

塩 …… 小さじ 1 1/2

米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米すし」の水位目盛3まで 水を入れ、ふたを閉める。

2 コースキーで〈白米〉〈ふつう〉 に合わせ、炊飯キーを押す。

3 酢水を含ませたふきんですしお けをふき、炊き上がったご飯を すしおけに移す。

合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

> ※内釜で合わせ酢を混ぜないで ください。

すしめし

Cooking Memo

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混 ぜると、合わせ酢がご飯によく しみ込みます。
- ●すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- ●水の代わりに冷ました昆布だし で炊くと、うまみが増します。

調理のしかた

魚警告

24~26ページに記載していない材料を使った り、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・ けが・故障の原因になります。

また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

お知らせ

- 予約はできません。
- 24~26ページの調理時間は目安です。材料 や室温などによりでき上がりは変わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものをお使 いください。(内釜の傷防止)

基本的な操作のしかた

| 詳しい作りかた …… 24 ~ 26 ページ

で調理コースを選ぶ

早炊き 炊込み 玄米 発芽玄人 雑穀米 おかゆ 玄米衆 選ぶコースを点滅させる

- パン発酵 焼き 温、卵 豆腐

● 一定の温度を保つ調理コースです。

〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉………約115℃ 〈温泉卵〉 ……約70℃

〈豆腐〉……約75℃ 〈蒸し〉………約100℃

で調理時間を設定する



- 60 分まで 1 分単位で設定できま
- キーを押したままでいると早送り になり、10分単位で進みます。

を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間が 減り始めます。(1分刻みで表示)

●〔炊飯ランプ〕が点灯。

実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

ブザーが鳴ったら、でき上がり(自動で切 ください。

でき上が ● 内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出して

食品を入れたままにしないでください。

●においがつきやすくなりますの で、お手入れしてください。 においが気になるときは… 煮沸クリーニング(29ページ)

蒸しものをするときの準備

- ①「白米」の水位目盛2まで水を入れる。 ②付属の蒸し台を置く。
- 蒸すものを蒸し台に置いて、ふた が閉まることを確認する。



- ♠ 内釜に入れたものが内ぶた中央部の 蒸気出口をふさがないようにする。
- 浮き上がりやすいラップ・アルミ箔・ クッキングシートなどを入れない。

シンプル丸パン

最大量 強力粉 200g まで (1 0l /1 8l タイプ)

材料

| Α | 「強力粉 |
|---|-----------------|
| | 牛乳 ······ 130ml |
| | バター(食塩不使用) 20g |



1 Aをふるってボウルに入れる。

2 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)

3 1に2を加えて菜箸でさっくり混ぜ合わせてひとかたまりにし、台の上に出してつやのある生地になるまで手で十分にこねる。(約10分)



4 生地を丸め、とじ目を下にして油少々(分量外)を薄く塗った内釜に入れ、ふたを閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると発酵しやすくなります。



5 《一次発酵》 メニューキーで〈パン発酵〉に合わせ、分キーで 45分~50分に設定して、 炊飯キーを押す。



6 《発酵状態の確認》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍にふくらみ、生地の中央に指をさして、穴が戻らなければ一次発酵完了。

穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加 する。 **フ**《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



₿《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

()《二次発酵》

メニューキーで**〈パン発酵〉**に合わせ、**分**キーで **30 分~ 40 分**に設定して、**炊飯**キーを押す。

10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。

11 《焼成》

メニューキーで**〈焼き〉**に合わせ、**分**キーで**35 分~40分**に設定して、**炊飯**キーを押す。

12 ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを 取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。

※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返し、さらに 10 分焼いてください。

※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

Cooking Memo

- ●こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古いとふくらみが悪くなります。
- ●《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発酵過剰です。次回は発酵時間を短めにしてください。
- ●焼き上がった後、パンを取り出さないと上面のべたつきの原因になります。
- ●上面からの加熱がないため、白くてしっとりしたパンになります。

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.0L/1.8L タイプ)

材料

| 薄力粉·······120g |
|-----------------------------------|
| ベーキングパウダー小さじ 1/2 |
| 卵4個 |
| グラニュー糖100g |
| バニラエッセンス少々 |
| 溶かしバター 30g |
| 牛乳······ 30ml |
| あんずジャム(裏ごしする) |
| ············· 大さじ4 (80g) |
| アイシング |
| A 粉砂糖 ················· 小さじ 1 ½ |
| A レモン汁 ··········· 小さじ 1 ½ |



1 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。

2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい(約



温度が大航へらい(約 40°)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っぽくもったりした状態になるまで泡立てて、バニラエッセンスを2~3滴加える。



4 3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れる。気 泡をつぶさないように、 木べらで切るように粉っ ぽさがなくなるまで混ぜる。



5 溶かしバターと牛乳を4 へ散らすように全体に振り入れ、気泡をつぶさないように手早く混ぜる。



- 内釜に 5 を流し入れ、1 ~ 2 回たたいて大きな 気泡を抜き、内釜を本体に入れてふたを閉める。
- **7 メニュー**キーで**〈焼き〉**に合わせ、分キーで **40** 分に設定して、**炊飯**キーを押す。
- 7ザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。 生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- **9** 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムを八ケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底にしてデコレーションします。
- アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

温泉卵

6 個まで(1.0L タイプ) 8 個まで(1.8L タイプ)

材料

水……… 卵がかぶる程度

- 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。
- 2 メニューキーで (温泉卵) に合 わせ、分キーで 20分に設定し て、炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れる。

Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめ に、長くするとかためになります。
- ●お湯に入れたままにするとかたく なります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につ けて冷ますことをおすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳 (大豆固形分8%以上)

..... 500ml にがり……分量はにがり の説明書に従 ってください

内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃ もじなどでムラがないように全体 をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

- → メニューキーで〈豆腐〉に合わ せ、分キーで50分~55分に 設定して、炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったら、固まり具合 を確認し、固まったら豆腐を別 の容器に移す。

固まっていないときは、調理時 間を追加する。

最大量

豆乳 500ml まで (1.0L/1.8L タイプ)

Cooking Memo

- ■調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらい のやわらかさになります。冷蔵庫 で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりま せん。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固ま り具合は異なります。設定時間を 調整してください。

赤飯(蒸しおこわ)

材料


もち米……… 3カップ ささげ(またはあずき)

.....50g 打5水······ 120ml

(米 1カップあたり 40ml)

- ささげはたっぷりの水でゆ で、沸とうしたら湯を捨てる。 新しい水を入れ、弱火でかた めに煮て、ささげと煮汁に分 けて冷ます。
- ↑ 米は水が澄むまで手早く洗 い、ささげの煮汁を加えた水 に2時間浸した後、ザルに 上げて水気を切る。浸した水 はとっておき、打ち水として 使う。

内釜に「白米」の水位目盛2 まで蒸し水を入れ、付属の蒸 し台を置いて蒸し布を敷く。



▲ 蒸し布の上に、2の米と1の ささげを混ぜて平らになるよ うに入れ、所々にくぼみをつ け、ふたを閉める。

※蒸し布はふたにはさまない。

- ◇蒸し布で内ぶた中央部の 蒸気出口をふさがない
- わせ、分キーで 30分に設定 して、炊飯キーを押す。

3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8Lタイプ)

- ブザーが鳴ったら、全体に打 ち水 (半量) をふり入れて混 ぜて、ふたを閉める。
- **フメニュー**キーで **〈蒸し〉**に合 わせ、分キーで 10分に設定 して、炊飯キーを押す。
- **8** ブザーが鳴ったら、もう一度 打ち水をして蒸す。 (もう一度6.7をくり返す)
- ♪ ブザーが鳴ったら、別の容器 に移して軽く混ぜる。
 - ※でき上がりがかたい場合 は、打ち水をして混ぜて 10分程度蒸すをくり返し てください。

炊飯時間の表示について(残時間表示)

炊き上がりまでの時間を 5分刻み で表示

■ むらしになると

1分刻み で表示

表示時間を調整するために、一度に進んだり止まったりすることがあります。 表示時間は目安としてご覧ください。

使用中の音について (使用中は音がします)

●「カチャ」音 ……… 圧力を調整するための音です。

●「ジー」音 ………… 通電音です。(保温中も、ときどき「ジー」音がします)

「シュー」音 …… 蒸気□から蒸気が出る音です。

●「ブーン」音 ……… 内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。

「真空」に関する音

- 炊飯開始時、予約セット時、予約中、真空保温時の「ブーン」音は、真空ポンプが作動する音です。 真空保温時の「ブーン」音が気になる場合は、真空ポンプが作動しない〈保温〉に切りかえることが できます。(18ページ)
- 真空保温中(フックボタンランプ点灯中)にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャカ」 チャー音がします。
- 真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブーや「グチュグチューと **車空ポンプの音とは少し違った音がします。**

よくある質問

てご使用ください。

| ブザー音を小さく(大き く)できますか? | ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできません。 |
|-------------------------|--|
| ブザー音を消せますか? | |
| 玄米と白米を混ぜて炊く | 量が多い方の炊飯コース・水位目盛でお試しください。 |
| ときは? | ●玄米が多いとき / 半分ずつのとき…〈玄米〉コース・「玄米」の水位目盛 |
| | ●白米が多いとき…〈やわらか〉コース・「白米」の水位目盛 |
| | 玄米は 2 時間程度、浸水させる。 |
| | ※〈玄米〉コースの場合は白米がやわらかめに、〈やわらか〉コースの場合は |
| | 玄米がかためになります。一度お試しいただいて、お好みで水の量を調整 |
| | してください。 |
| 炊飯時におかゆを作るた | 内釜に傷が付いたり、ご飯がうまく炊けない原因になりますので、 別の容器 |
| めの容器を入れてもいい | は入れないでください。 |
| ですか? | |
| フィルターを紛失したり、 | フィルターを新しく購入してください。 |
| 破損したときは? | お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 |
| ※圧力調整部の異物の詰ま | (35ページ) |
| りを防止しますので、フィルターは必ず取り付け | ○ フィルターを取り付けなくても炊飯はできますが、フィルターが届く までは異物が詰まりやすい炊込みで飯・雑穀米・早炊きをしないでく |

ださい。

までは異物が詰まりやすい炊込みご飯・雑穀米・早炊きをしないでく

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。

♠ 警告

内ぶたの各部、クランプ受け部・クランプ部の異物は 取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによるやけどの原因

A 注意

お手入れは、必ず電源プラグを 抜き、本体が冷めてから行う やけどの原因

取りはずして洗うもの

(はずしかた…8ページ)

- ▶すぐに洗う。(においの原因)
- ▶洗った後は、からぶきして乾燥 させる。

次のものは使わない

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)


- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの
- ※蒸気口のキャップはアルミ製のため、食器洗い乾燥機用 洗剤で変色することがあります。

スポンジと台所用中性洗剤で洗う

- 内釜・しゃもじ・蒸し台 使うたびに
- 内ぶた・フィルター 使うたびに
 - ●ぬるま湯に浸してから洗うと、汚れが落ちやすくなります。


調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

下記の各部に付いている異物は、竹串やようじで取り除く




蒸気口 使うたびに

蒸気口の中を洗う




■蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。 また、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれる ことがあります。

■ しゃもじ立て・計量カップ 汚nたら



クランプ受け部の穴(凹部)に異物が入ったら



ご飯粒などが入ったら、綿棒などで取り出す

● ふたを閉めたときにご飯粒が入っていると、固 まってふたが開かなくなることがあります。

煮沸クリーニング (1週間に1回程度) においが気になる場合にもお使いください

- **↑ 内釜に水を入れ、ふたを閉める**(水位目盛「白米 | の 1 まで)
- 2 コースキーで〈白米〉〈ふつう〉に合わせ、炊飯キーを押す 保温になるまで約70分かかります。(表示時間よりも長くかかります)
- → 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・蒸 気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

うまくできない / こんなときは

修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電で相談センターにお問い合わせください。(35ページ)

| ت | んなとき | 原因 / お調べいただくこと (参照ページ) |
|--------|---|--|
| ご飯が | やわらかい べちゃつく ご飯が固まる おいしくない | 水を少なくしたり、メニューを〈しゃっきり〉にして炊いてください。 炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだり、ザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか? |
| | かたい ぱさつく おいしくない | ● 水を多めにしたり、メニューを〈やわらか〉にして炊いてください。● あらかじめお米を浸してから炊いてください。● 硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか? |
| | こげる ※うすいきつね色のこ げは故障ではありま せん。 | 次の場合はこげやすくなります。 ● 洗米が不十分なとき。 ● 浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。 ● 無洗米を炊いたとき。 1 ~ 2 回すすぐとこげがやわらぎます。 ● 胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。 |
| | うまく炊けない おいしくない | ●庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ●早炊きは少し水っぽくなったり、かために炊き上がります。(15 ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2ヶ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(9ページ) ●内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ●炊飯中に停電がありませんでしたか? |
| | 炊込みご飯が うまく炊けない | ■ 具をお米に混ぜていませんか?その他、「具や調味料を入れるとき」(20ページ)をご覧ください。 |
| 保温のご飯が | におう ※においがした場合は 必ず、煮沸クリーニン グをして、お手入れし てからご使用ください。 (29ページ) | 特に内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふき取ってください。また、蒸気通路の水分も毎回ふき取ってください。(28・29ページ) ・洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(17ページ) ・保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか? 保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電により電源が切れた |
| | | 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(33 ページ) |
| | べちゃつく | ●水を少なめにして炊いてから、保温してください。 ●炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 ●ご飯粒が内釜側面に残らないように中央に寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。 ●上記の内容を確認したうえ、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合は、保温設定の変更をしてください。(33ページ) |

| | | 原因 / お調べいただくこと (参照ページ) |
|-------|-----------------------------------|---|
| 保温のご飯 | 乾燥する 変色する | ●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか?●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか?●蒸気口は確実に付いていますか?●長時間の保温や再加熱をくり返していませんか? |
| が | ぬるい | ●召し上がる前に「再加熱」をしてください。(19 ページ) |
| 炊飯・保温 | 蒸気がもれる ※炊き上がってから確認 してください。 | ●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか?(9ページ) ●内ぶた・クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか?(28・29ページ) ●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか? ●内ぶたは確実に付いていますか?(8ページ) |
| 温 | 蒸気口の吹出口付近に 水滴が付く | ● 蒸気が冷えて水滴が付くことがあります。異常ではありません。 |
| | ふきこぼれる とびちる | 炊飯中に蒸気口から勢いよく蒸気や水滴が出るのは、圧力を抜くためで故障ではありません。 お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか。 おかゆや玄米を白米コースで炊いていませんか。 温度センサー(2ヶ所)に異物が付いていませんか? 蒸気口の中は汚れていませんか? 蒸気口・内ぶた・フィルターが付いていましたか? 内ぶたに異物が詰まっていませんか?(28ページ) 炊飯中に停電が起こると、ふきこぼれることがあります。 |
| | 内釜に薄い膜ができる | ● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。 |
| | 中央部がくぼむ | ●内釜自体が発熱する IH 特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 全体をほぐしてください。● フィルターを付けないと、中央部がくぼむことがあります。 |
| | 内ぶたや内釜に水滴が 付いている | ● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。 |
| | ふたを開けると、 パッキンなどから つゆが落ちる | ● ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが枠などに落ちることがありますので、ふき取ってください。● 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか。 |
| | 内釜側面や内ぶたに ご飯粒が付く | ● フィルターを付けないと、真空を解除するときに米粒が飛び散ることがあります。 |
| 予約 | すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない | ● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ● 現在時刻が違っていませんか? ● リチウム電池が消耗していませんか?(32 ページ) ● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。 |
| | | ●予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか?●予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?●〈パン発酵〉などの調理コースは予約できません。 |
| + | キー操作ができない | ●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか? ●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか?(34 ページ) |
| 表示 | 使用中に ランプが消えている | ●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。 |

30 ()) () () 31

うまくできない/こんなときは(つづき)

| こ | んなとき | 原因 / お調べいただくこと (参照ページ) |
|-----|--|---|
| ふたの | 開くのに時間がかかる | ●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。 |
| 開閉 | 閉まりにくい 閉まらない | 内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。 ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。 内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたは閉まりません。 内ぶたの下部にある差込み部は、確実に差し込まれていますか?(2ヶ所)(8ページ) クランプ受け部・クランブ部に異物が付いていませんか?(29ページ) 内ぶたに異物が詰まっていませんか?(28ページ) ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10ページ) |
| | 炊飯中にふたが開く | ● ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。● クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (29 ページ)● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(10 ページ) |
| | フックボタンを押して もふたが開かない | 炊飯中はフックボタンを押しても開きません。(途中でふたを開けるとき…7ページ) 真空保温中にフックボタンランプが点灯しているときは、真空を解除するためにフックボタンを2回押さないとふたが開きません。(7ページ) フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分) ふたが開いたら、内ぶた・クランプ受け部・クランプ部の異物を取り除いてください。(28・29ページ) |
| 表示 | 残時間表示が 実際の炊飯時間と違う | ● 始めは 5 分刻みで表示し、むらしになると 1 分刻みで表示します。 ● 表示時間を調整するために、一度に進んだり、止まったりすることがあります。 |
| | 表示部の(圧力)表示 が点滅している | ● (圧 力)表示が点滅している間は、ふたを開けないでください。 内釜内に圧力がかかっており、ふたを開けると危険です。圧力炊飯中に切 キーを押したり、電源プラグを抜くなどして停電状態になると「圧力」表 示が点滅します。 |
| | フックボタンランプが点灯 しない/真空にならない | 庫内や内ぶたが温かいまま炊飯すると、炊飯開始時にフックボタンランプが点灯しないことがあります。保温中の点灯については 18 ページをご覧ください。 |
| | 保温中、真空ポンプが動 いたのにフックボタンラ ンプが点灯しない | ●炊き上がってからふたを開けずに約30分経過すると、内釜内の余分な水 蒸気を排出するために真空ポンプが少しの間だけ作動し、すぐに真空状態 を解除します。 |
| | 保温経過時間が点滅する | ● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(19 ページ) |
| | COO、FOOの表示が出た | ● 34 ページ「エラー表示」をご覧ください。 |
| | 《リチウム電池の消耗》 表示が消えた 0:00 で点滅する | ●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 電源プラグを差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通り に使えます。予約炊飯のときは毎回、現在時刻を合わせてください。電源 プラグを差し込んでいる間は、時計が動きます。 |
| | | 電池の取り替えは、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料) 電池は本体内部に固定されており、お客様自身では交換できません。 本体を分解しないでください。 |
| | 調理時間が長い 設定時間が減らない | ● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。 |

| こ | んなとき | ▶ 原因 / お調べいただくこと (参照ページ) |
|----|----------------------|---|
| 調理 | うまくできない | ◆材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作り方を確認したり、 調理時間を変えてください。 ◆次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(31ページ)、 温度センサー(2ヶ所)に異物が付いている、内釜が変形している、 でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった(33ページ) |
| そ | 使用中に音がする | ● 27 ページ「使用中の音について」をご覧ください。 |
| の他 | プラスチックなどの においがする | ●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともに少なくなります。 → 気になるときは、煮沸クリーニングをしてください。(29 ページ) |
| | ふたと本体にすきまが ある | ● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 また、炊飯中は圧力によりすきまが少し広がりますが異常ではありません。 |
| | 内釜外面の塗装が傷付 いた、汚れた | ● ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。 |
| | 電源プラグを抜き差し したときに光がでる | ●本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。 |
| | 炊飯中にブレーカーが 落ちた | ●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことが あります。単独のコンセントをお使いください。 |

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・フィルター・内ぶたが破損したり、紛失したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。

※途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。



圧力炊飯中に停電などにより電源が切れると、蒸気口から勢いよく蒸気が出ることがありますのでご注意ください。



圧力表示が点滅している間は 内釜内に圧力がかかっていますの で、ふたを開けないでください。 ただし、**圧力**表示がない場合

でも、フックボタンが重いと感じたら無理にふたを開けないでください。

■保温設定の変更のしかた

内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は 30 ページを確認したうえ、下記に従って保温設定を変更してください。

1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。

2 コースキーを "2 秒以上"押す

├ │ 工場出荷時の設定が表示されます。

3 分キーを押して、設定を変える

4 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 (35ページ)

32 (つづく)

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

| | 本体底部の吸・排気口のほこりを取り除いてください。紙や布などのやわらかいものの上など、吸・排気口をふさぐような場所で使わないでください。 |
|------|--|
| | ■温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や 汚れを取り除いてください。●水の量が多くありませんか? (水を少なくしてください) |
| | ふたが半ロック状態です。クランプ受け部・クランプ部に 異物がある場合は取り除いてください。(29 ページ) ふたを閉める場合は「カチッ」と音がするまでふたの先端 中央を押してください。 →くり返しエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店 や東芝生活家電ご相談センターに点検をご依頼ください。 |
| [14 | 電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。 |

再開するとき

処置後、電源プラ グを差し込み



を押す

(エラー表示解除)



庫内・内釜・内ぶ たを人肌程度まで 冷ましてから再開 してください。



■基板や温度センサーなどの故障の表示です。

→お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

| 形名 | | RC-10VGC | RC-18VGC |
|----------|------|--------------------|----------|
| 種類 | | ジャー炊飯器(保温機能付き) | |
| 電源 | | 交流 100V 50-60Hz 共用 | |
| 消費電力 | (炊飯) | 1250W 1400W | |
| 消費電力(保温) | | 平均 13.5W | 平均 22.0W |
| | 幅 | 27.0cm | 30.1cm |
| 外形寸法 | 奥行 | 37.4cm | 40.1cm |
| | 高さ | 23.9cm | 27.0cm |
| 本体質量 | | 6.5kg | 7.7kg |
| コードの長さ | | 1.0m | 1.0m |

| 形名 | RC-10VGC | RC-18VGC |
|----------------------|-----------|------------|
| 方式 | 真空日 | E力 IH |
| 最大炊飯容量 | 1.OL | 1.8L |
| 区分名 | В | D |
| 蒸発水量 | 40.2g | 47.1g |
| 年間消費電力量 | 92.8kWh/年 | 143.6kWh/年 |
| 1 回当たりの 炊飯時消費電力量 | 197Wh | 247Wh |
| 1 時間当たりの 保温時消費電力量 | 13.5Wh | 22.0Wh |
| 1 時間当たりの 予約時消費電力量 | 1.73Wh | 1.73Wh |
| 1 時間当たりの 待機時消費電力量 | 0.99Wh | 0.99Wh |

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米・ふつうコース、1時間当たりの保温時消費電力量は真空保温コース・工場出 荷時の保温設定での電力量です。(1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

圧力炊飯するため、PSC マークと SG マークを取得しています。



PSC マーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法しの家庭用の圧力 なべ及び圧力がまの安全基準に 適合していることを示します。



SG マーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力なべ及 び圧力がまの認定基準 | に適合したことを示 し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害 防止とその救済の補償をする表示です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 30 ~ 34 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

| /市工川 | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
|----------|---------|-----|---|---|
| 便利 メモ | お買い上げ店名 | 電話(|) | |

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 本体からコゲくさいにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
 - 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
 - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝真空圧力 IH 保温釜保証書

持込修理

| 形 | 名 RC-10VGC, RO | C-18VGC |
|------------|--------------------|---------|
| ★ お | お 名 前 | 様 |
| 客様 | で 〒 | |
| | 電市外話 | 市内番号呼 |
| 保証期間 | 本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工5年 | ★お買い上げ日 |
| ★ご販売店 | 住所·店名 | 電話 |

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.

相談センターへご相談ください。

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご

| 修理 メモ | 修理年 | 月日 | 修理内容 | 担当 |
|----------|-----|----|------|----|
| 年 | 月 | П | | |
| 年 | 月 | 日 | | |

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部